

# Bona ミックス&フィルプラス



## 特徴

「Bona ミックス&フィルプラス」は、木の研磨粉と混ぜ合わせて使用する水性ジョイントフィラー（パテ、目止め材）です。何も塗布されていない木の素地に使用してください。研磨粉と混ぜ合わせて使用するため、補修箇所に色の差が出ませんので、周囲になじんだ違和感のない仕上がりに出来ます。3mmまでの隙間や細かいキズの補修に使用できます。「Bona ミックス&フィルプラス」で仕上げた後は、Bona の水性仕上剤やオイルで仕上げてください。

- 3mm 幅までの隙間やキズに
- 早い乾燥時間
- 防錆性
- 低 VOC

項目	内容
樹脂分	38%
VOC	15g / リットル
混合比率	木の研磨粉 10～15% に対して本剤 85～90%
乾燥時間	塗り重ねまで : 15～30分 サンディングまで : 30～60分 水性仕上剤やオイル塗布 : 1～2時間後 ※細かい隙間の場合。パテ埋めする隙間の幅が広く、深くなるにつれて乾燥時間は長くなります。 2mm以上の幅がある場合は一晩おいてください。
塗布量	8～12㎡ / リットル ※隙間の量とサイズによって大きく変わります。
パッケージ	5リットル×3本 / 箱

## 使用方法

### ■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。古い塗膜はすべて研磨して取り除き、# 60 ～ 80 で中掛けまで終了させ、仕上げ掛けを行う前の状態にしてください。

「Bona ミックス&フィルプラス」と混ぜ合わせる木の研磨粉を準備してください。「Bona エッジャー」に# 80 ～ 100 のペーパーを装着して研磨し、木の研磨粉を集めておいてください。「Bona ベルト」での研磨作業時に発生した研磨粉でも代用できますが、「Bona エッジャー」で発生した研磨粉の方がよりパウダー状になりますので、こちらを使用した方がよりキレイな仕上がりが得られます。

### ■塗布方法

- ・ご使用前に容器をよく振ってください。
- ・「Bona ミックス&フィルプラス」と用意した研磨粉を混ぜ合わせてください。目安として、ヨーグルト状になるまで、研磨粉に「Bona ミックス&フィルプラス」を加えてよくかき混ぜてください。
- ・「Bona ステンレスコテ」を使用して塗布してください。細かい隙間が多い場合は、フロア全面に塗布してください。一部の隙間だけを埋めたい場合は、対象箇所のみ使用してください。
- ・表面が乾燥するのを待ってから、「Bona ベルト」及び「Bona エッジ」に# 100 ～ 120 のペーパーを装着して研磨し、フロア表面上に残った「Bona ミックス&フィルプラス」をすべて取り除きます。
- ・Bona 水性仕上剤または Bona オイルをそれぞれの施工マニュアルに従って塗布してください。



# Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒 939-1701 富山県南砺市遊部 151-3  
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)  
〒 224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34  
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp  
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・