

# Bona プレップ



## 特徴

「Bona プレップ」は、既存の塗装済フローリングにポリウレタン塗料を上塗りするときに、フロア表面のコンディショニングに使用する前処理剤です。木にダメージを与えずに蓄積した汚れをしっかりと除去する強力なクリーナーとしても作用します。工場塗装品を含むあらゆるタイプのポリウレタン仕上げのフローリングと Bona 仕上剤との密着性を最大限に高めます。

- オーバーコーティング時の仕上剤の下地密着性を最大限に向上
- 原液使用 (ready-to-use)
- 簡単な作業 (スプレー+ポリッシャーバフ)
- 優れたヒールマークやスカッフマーク除去性能

| 項目    | 内容   |
|-------|--|
| pH 値  | 約7   |
| 比重    | 1.0kg/dm <sup>3</sup>                          |
| 希釈倍率  | 原液のままご使用ください                                   |
| 乾燥時間  | 約 15 ~ 20 分                                    |
| 使用量   | 40㎡ / リットル                                     |
| 道具の洗浄 | 水で洗浄してください                                     |
| 発火点   | 不燃性  |
| パッケージ | 1 L スプレーボトル × 12 本 / 箱    または    5 L × 3 本 / 箱 |

## 使用方法

### ■使用前の準備

フロア表面のオイルやワックスはキレイに取り除いておいてください。

オイルやワックスで管理されているフロアに「Bona プレップ」は使用できませんので、ドラムサンダー掛けを行い古いワックスやオイルを完全に取り除く必要があります。

工場塗装フローリングの場合は、仕上剤の上塗りについて特定の推奨方法がないか、あらかじめフローリングメーカーにお問い合わせください。

フロア上のチリやホコリを取り除き、汚れがひどい場合は「Bona クリーナー」でキレイに清掃してください。

### ■使用方法

|         |   |
|---------|---|
| Step 1. | スプレーボトルのままフロアに直接スプレーします。広い面積で作業する場合は、モップで薄く塗り広げたり、自動床洗浄機を使用しても便利です。使用量の目安は 40㎡ / リットルです。  |
| Step 2. | 数分待ってから、ポリッシャーに緑パッドを装着して洗浄してください。   |
| Step 3. | 洗浄したらすぐに、水でよく絞った「Bona モップ」で拭き上げてください。   |
| Step 4. | フロア表面をよく乾燥させてください。  |
| Step 5. | 「Bona スクラッドパッド」に「Bona スクラッドウイング」を取り付け、ポリッシャーでフロア表面を軽く研磨してください。  |
| Step 6. | 研磨によって発生した削り粉は、電気掃除機掛けやモップ掛けなどでキレイに取り除いてください。   |
| Step 7. | フロアが完全に乾燥していることを確認してから、「Bona 仕上剤」を 1～2 回塗布します。この作業は 2 時間以内に始めてください。Step 6. から 2 時間以内に仕上剤を塗布出来ない場合は、Step 4. で一旦作業を中断し、24 時間以内に Step 5. から作業を再開させてください。 |

・「Bona プレップ」は、既存塗膜と上塗り塗料との層間密着力を向上させますが、密着を保証するものではありません。既存塗膜にポリウレタン塗料をオーバーコーティングする場合は、必ず事前に密着テストを行い、下地塗膜と十分な密着を得られていることを確認してから作業しましょう。

### 密着テスト：

- ①「Bona プレップ」で対象範囲を拭き上げ、乾燥させます。
- ②「Bona メガ」などの「Bona 仕上剤」を塗布します。
- ③ 3 日～ 1 週間待ってから結果判定を行います。
- ④コインでやさしく塗膜表面を擦ります。塗料がフィルム状に剥がれてこなければ OK です。またはカッターで塗膜に×印状に切り目を入れ、テープを強く押し当ててから一気に剥がし、塗膜が剥がれなければ大丈夫です。



# Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒 939-1701 富山県南砺市遊部 151-3  
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター(要予約)  
〒 224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34  
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp  
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・