

Bona リコートシステムリムーバー 製品情報



特徴

Bona リコートシステムにおいて、ポリウレタン塗料や工場 UV 塗料で仕上げられたフローリングに塗布されている樹脂ワックスやアクリルポリッシュ、オイルやソープ、家具クリーナーに含まれるシリコンなど、上塗り施工時に塗料の密着不良の原因となる物質を分解します。

「Bona リコートシステムリムーバー」は、2液性水性ウレタン塗料「Bona トラフィック」の密着力を最大限向上させます。

- ワックスなど密着不良の原因を除去
- 非毒性
- 不燃性
- グリーンガード Indoor Air Quality 認定品

項目	内容
内容成分	水、アルコールエトキシレート、ジエチレングリコールエーテル、フェノキシエタノール、ジエチレングリコール n-ブチルエーテル
カラー	ベージュ
pH	7.5
樹脂分	13%
比重	9.5 ポンド／ガロン (1.1 S.G.)
VOC	< 3%
臭い	若干の溶剤臭
保存期間	1年 (製造日から未開封の状態)
パッケージ	1 ガロン (3.78 リットル) × 2 本入
希釈倍率	原液使用
塗布ツール	Bona ローラー
塗布量	45 ~ 50㎡ (1 本あたり)

使用方法

■使用前の準備

フロア上のチリやホコリを取り除いてください。

使用前に容器をよく振ってください（15～20秒）。

「Bona リコートシステムリムーバー」が作業範囲以外に付着しないよう巾木や壁際を養生してください。万が一、付着した場合は、キレイなタオルですぐに拭き取り、水で固く絞ったタオルで拭き上げてください。

■注意事項

- ・汚れが完全に取りきれない場合は、1. Remove（はく離洗浄）→2. Rinse（すすぎ洗い）の工程を再度行なってください。
- ・仕上剤塗布前に、リムーバーは完全に除去してください。
- ・作業範囲以外に、リムーバーを付着させないように注意してください。

■使用法

1. Remove（はく離洗浄）

「Bona リコートシステムリムーバー」を120cmほど線状にたっぷりと床に撒き、Bona ローラーで塗り広げます。リムーバーのラインの向こう側にローラーを落とし、手前に120～150cm引いてからローラーを押して、壁際にリムーバーのたまりを作らないよう塗布していきます。リムーバー1本あたり45～50㎡使用しますので、薄塗りには注意してください。また、塗布後20～30分以内に次の工程に移れる範囲を塗布してください（推奨は20㎡）。

「Bona フレキシサンド」に「Bona リコート用研磨パッド」を装着し、丁寧に洗浄してください。175回転のポリッシャーでも代用できますが、トルクが弱いと十分に汚れを落とすきれませんので、注意してください。

壁際は120番のサンドペーパーで手擦りしてください。



2. Rinse（すすぎ洗い）

壁際のリムーバーは、ガラススクイジーやフロアスクイジーを使用して取り除いてください。

「Bona パワースクラバー」の洗浄タンクに「Bona リンス」を投入し、フロア一面を洗浄してリムーバーを取り除いてください。

「Bona パワースクラバー」が通らない壁際は、温水で固く絞ったタオルで拭き上げてください。

必ずしもフロア全面を拭き上げる必要はありませんが、状況に応じてモップで拭き上げてください。

次の工程に移る前に、フロア上に残ったリムーバーは完全に除去してください。フロアを触ってザラザラしている場合は、リムーバーが完全に除去しきれいていません。キレイな水で固く絞ったタオルで、パワースクラバーの電源コードや作業靴など使用した道具をいったんすべて拭き上げて、再度リンス洗浄を行なってください。

リンス終了後は、フロアをよく乾燥させてください。



3. Refortify（再塗装）

仕上剤「Bona トラフィック」を塗布します。1回塗布で満足な仕上がりが得られない場合は、2回目を塗布してください。2回目の塗布前に研磨作業は原則不要ですが、研磨を行う場合は320番のBona スクラッドパッドを使用し、スクリーンや研磨ペーパーは使用しないでください。

Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター（要予約）
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・